

Montageanleitung Schornsteinabdeckung



Inhalt der Sendung:

- 1 x Schornsteinabdeckung
- 4 x Halter
- 1 x Befestigungsset

Inhalt des Befestigungssets:

- (A1) 4 x Edelstahl Schrauben 8 mm
- (A2) 4 x Edelstahl Unterlegscheiben 8 mm
- (A3) 4 x Edelstahl Muttern 8 mm
- (B1) 4 x Edelstahl Sechskant-Schrauben 8 mm
- (B2) 4 x Edelstahl Unterlegscheiben 10 mm
- (B3) 4 x Kunststoffdübel



Allgemeine Montagehinweise:

Generell sollte für fachgerechte Montage der Kaminschutzhaube gesorgt werden. Darunter sind unter anderem - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - zu verstehen:

- Windstille bei der Montage
- Sicherer Zugang zum Dach
- Sicherer und gesicherter Stand während der gesamten Montage
- Montage nur auf intakten - d.h. nicht brüchigen, mürben oder rissigen - Schornsteinköpfen
- Für festen Halt der Dübel ist unbedingt Sorge zu tragen
- Eventuell für zusätzliche Blitzschutz-Einrichtungen sorgen
- Der feste Sitz der Kaminschutzhaube ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen
- Beim Ausbrennen des Glanzrußes ist die Kaminschutzhaube unbedingt vom Schornstein zu entfernen da die Gefahr des Durchbrennens besteht

Garantiebestimmungen:

Bitte beachten Sie vor der Montage die jeweiligen Bau- und Feuerungsanlagen-Verordnungen der einzelnen Bundesländer. Es werden nur Qualitätsbleche verwendet. Für Witterungsbeständigkeit der von uns verarbeiteten Materialien - Edelstahl - übernehmen wir 2 Jahre Garantie. Hierzu gehören u.a. nicht oder nicht vollständig angezogene Schrauben sowie unfachmännische Verankerung im Schornsteinkopf. Unfachmännisch ist die Verankerung beispielsweise auch dann, wenn die Verankerung der Kaminschutzhaube an einem mürben, brüchigen oder rissigen Kaminkopf erfolgt. Beim Ausbrennen des Kamins entstehen Temperaturen von ca. 600-800° C. Vorher muss die Kaminschutzhaube unbedingt abgenommen werden, da sonst die Gefahr des Durchbrennens besteht. Leichte Verformungen, die durch den Transport entstehen können, sowie eventuelle produktionsbedingte Kratzer sowie Materialverfärbungen sind - da es sich um ein technisches Produkt handelt - kein Grund zur Beanstandung. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder höhere Gewalt verursacht werden, kann generell keine Haftung übernommen werden. Im Zuge technischer Verbesserungen behalten wir uns technische Veränderungen vor.

Benötigtes Werkzeug

- 1 x 10er Schlüssel
- 2 x 13er Schlüssel
- 1 x Steinbohrer (10 mm)
- 1 x Schlagbohrmaschine
- 1 x Zollstock
- 1 x Stift

Montageanleitung

1. Montage der Halter

Die 4 Edelstahlschrauben (A1) werden von oben durch die 4 Löcher der Schornsteinabdeckung und Halter gesteckt. Anschließend werden die Schrauben mit den Unterlegscheiben (A2) und Muttern (A4) gekontert.

2. Anzeichnen der Bohrlöcher

Stellen Sie die montierte Schornsteinabdeckung auf eine ebene Fläche und richten Sie die Halter symmetrisch aus. Messe Sie die Lochabstände und übertragen Sie diese auf den Schornstein.

3. Bohren der Löcher

Bohren Sie mit einem 10 mm Steinbohrer ca. 5 cm tief in die vorher angezeichneten Markierungen. In die Bohrlöcher werden die im Befestigungsset enthaltenen Dübel (B3) bündig eingedrückt.

4. Montage der Schornsteinabdeckung

Jetzt wird die Schornsteinabdeckung aufgesetzt. Die 4 Edelstahlschrauben (B1) werden mit den Unterlegscheiben (B2) bestückt und von oben durch die Halter in die soeben gebohrten 4 Löcher des Schornsteinkopfes gesteckt und verschraubt.

5. Endmontage

Ziehen Sie alle Schrauben fest an und überprüfen Sie nochmals den festen Sitz der Schornsteinabdeckung - Fertig !

Vergewissern Sie sich in regelmäßigen Abständen vom festen Sitz der Schornsteinabdeckung.

Schematische Darstellung

